

Leerlaufsteller. Adaptierung.

Wichtige Bedingungen:

- Batterie ist aufgeladen
- Motor und Getriebe haben bis Betriebstemperatur erwärmt
- Bei Automatikgetriebe OverDrive On (vierter Gang eingeschaltet)
- Klimaanlage und alle Elektrogeräte ausgeschaltet. Falls wehrend dieser Operation Kühler sich anschaltet muss man warten und alles neu machen.

1. Zündung einschalten und mind. 1 Sekunde warten.
2. Zündung ausschalten und mind. 10 Sekunden warten.
3. Motor anlassen und erwärmen.
4. Alle Bedingungen erfüllen.
5. Zündung ausschalten und mind. 9 Sekunden warten.
6. Motor wieder anlassen und mind. 28 Sekunden laufen lassen.
7. Stecksockel (letzte Abbildung) abnehmen, mind. 5 Sekunden warten und zurücksetzen. In diesem Moment springt Leerlauf. Das ist i.O.)
8. Noch 20 Sekunden Motor laufen lassen.

Dann Leerlaufwerte prüfen.