

REGELMÄSSIGE WARTUNG

Wartungsarbeiten: Kontrollieren = Kontrollieren und korrigieren oder wie erforderlich austauschen.

Fahrbedingung									Wartungspunkte	Wartungsarbeit	Wartungsintervall	Seitenverweis
A	.	.	.	.	.	.	.	.	Luftfilter	Austauschen	Alle 30.000 km oder 24 Monate	MA-26
A	B	C	D	.	.	.	.	.	Motoröl & Motorölfilter	Austauschen	Alle 15.000 km oder 12 Monate	MA-26 , MA-27
A	.	.	.	E	.	.	.	.	Kraftstofffilter	Wasser ablassen u. kontrollieren	Alle 15.000 km oder 12 Monate	FL-4
										Austauschen	Alle 30.000 km oder 24 Monate	MA-24
.	.	.	.	.	F	.	.	.	Bremsflüssigkeit	Austauschen	Alle 15.000 km oder 12 Monate	MA-36
.	.	C	.	.	.	.	.	H	Differentialöl	Austauschen	Alle 30.000 km oder 24 Monate	MA-33 , MA-34
.	.	C	.	.	.	.	.	H	Automatikgetriebeöl	Austauschen	Alle 30.000 km oder 24 Monate	MA-30
.	.	.	.	.	.	G	H	.	Lenkgetriebe & Gestänge, Achs- & Aufhängungsteile, Kardanwelle, Vorderachswellen & Abgasanlage	Überprüfen	Alle 15.000 km oder 12 Monate	MA-37 , MA-38 , MA-33 , MA-38 , EX-2
A	.	C	.	.	.	G	H	I	Bremsklötze, Bremsscheiben & andere Bremsbauteile	Überprüfen	Alle 15.000 km oder 12 Monate	MA-37 , MA-36 , MA-36
A	.	.	.	.	.	.	.	.	A/C-Filter	Austauschen	Alle 15.000 km oder 12 Monate	ATC-147

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

MA

M