

d, siehe "Fahrt-
Display, Heizung,
ge".

essel in die Stellung
n Modus des Fahrt-
em Sie den Rück-
computers oder den
(falls vorhanden) be-
önnen gewählt wer-

cke bis zum Leer-

ndigkeit

ftstoffverbrauch

recke bis zum
s (→○)

Fahrstrecke bis zum
wird die Strecke be-
en werden kann, ohne
cke wird anhand der
menge im Tank und
arbrauchs ständig neu

Der Modus "Verbleibende Fahrstrecke bis zum Leerstand des Tanks" enthält eine Warnfunktion, die bei niedrigem Kraftstoffstand aktiviert wird. Bei niedrigem Kraftstoffstand wird automatisch in den Modus "Verbleibende Fahrstrecke bis zum Leerstand des Tanks" geschaltet und die Anzeige blinkt, um den Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Betätigen Sie den Rückstellknopf, wenn Sie in den Modus zurückkehren möchten, den Sie eingestellt hatten, bevor die Warnfunktion aktiviert wurde. Das Symbol für "Verbleibende Fahrstrecke bis zum Leerstand des Tanks" (→○) blinkt, bis das Fahrzeug wieder aufgetankt wird.

Wenn der Kraftstoffstand noch weiter fällt, wird (---) angezeigt.

Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h)

Im Modus "Durchschnittsgeschwindigkeit" wird die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit seit dem letzten Zurückstellen angezeigt. Sie können die angezeigte Durchschnittsgeschwindigkeit zurückstellen, indem Sie den Rückstellknopf ③ oder den Lenkradschalter TRIP ③ (falls vorhanden) länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (l/100 km)

Im Modus "Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch" wird der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch seit dem letzten Zurückstellen angezeigt. Sie können den angezeigten durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch zurückstellen, indem Sie den Rückstellknopf ③ oder den Lenkradschalter TRIP ③ (falls vorhanden) länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

Reisedauer (Ⓢ)

Im Modus "Reisedauer" wird die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Zurückstellen verstrichen ist. Sie können die angezeigte Zeit zurückstellen, indem Sie den Rückstellknopf ③ oder den Lenkradschalter TRIP ③ (falls vorhanden) länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

Zurückstellen des Fahrtcomputers

Wenn Sie den Rückstellknopf ③ oder den Lenkradschalter TRIP ③ (falls vorhanden) länger als 3 Sekunden gedrückt halten, werden alle Modi mit Ausnahme von "Fahrt A" und "Verbleibende Fahrstrecke bis zum Leerstand des Tanks" zurückgestellt.

HELLIGKEITSREGLER DER INSTRUMENTENTAFEL (falls vorhanden)

Wenn Sie den Scheinwerferschalter in die Stellung  oder  drehen, können Sie die Helligkeit der Instrumententafel anpassen, indem Sie den Drehknopf des Tageskilometerzählers/Fahrtcomputers ③ drehen; im Uhrzeigersinn für eine hellere, gegen den Uhrzeigersinn für eine dunklere Einstellung. Auf dem Display für den Kilometerzähler/den Tageskilometerzähler erscheint eine Helligkeitsanzeige.

EINSTELLFUNKTION FÜR DIE ENTFERNUNG BIS ZUM NÄCHSTEN ERFORDERLICHEN ÖLWECHSEL (falls vorhanden)

Wenn der Zündschlüssel in die Stellung ON gedreht wird, erscheint ca. 5 Sekunden lang auf dem Display ein Schraubenschlüsselsymbol und die Entfernung bis zum nächsten erforderlichen Ölwechsel. Nach ca. 5 Sekunden wechselt das Schraubenschlüsselsymbol und die Information zur Entfernung bis zum erforderlichen Ölwechsel zur Kilometerzähleranzeige.

Wenn die Entfernung bis zum nächsten erforderlichen Ölwechsel überschritten wird, er-

scheint ein Minuszeichen vor der angezeigten Entfernung und das Schraubenschlüsselsymbol blinkt, um den Fahrer darauf aufmerksam zu machen.

Siehe "Wechseln des Motoröls" in Kapitel "8. Wartung durch den Fahrzeugbesitzer" zur korrekten Vorgehensweise beim Ölwechsel.

Entfernungseinstellung bis zum nächsten erforderlichen Ölwechsel

Die Entfernungseinstellung bis zum nächsten erforderlichen Ölwechsel können Sie verändern, indem Sie den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers/Fahrtcomputers länger als 3 Sekunden gedrückt halten, während das Schraubenschlüsselsymbol und die Entfernung bis zum nächsten erforderlichen Ölwechsel auf dem Display angezeigt werden. Das Symbol und die Entfernung bis zum nächsten erforderlichen Ölwechsel beginnen zu blinken und auf dem Display wird die aktuelle Entfernungseinstellung angezeigt. Drehen Sie den Rückstellschalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Entfernung zu verringern, oder im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen. Durch jeden Schritt wird die Entfernung um 1.000 km gesenkt/erhöht.

Wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, kehrt die Anzeige zurück zur