	05 tDer Kolben darf hochgezieht wenn der Kolben nicht blockiert sei:		06 Den Stopfen messen um es auszuschrauben :
	07 Stiftschlüssel um den Stopfen zu ausschrauben:		08 den Stopfen ausschrauben mit dem Stiftschlüssel:

	09 Spindel und Kolben ausziehen:		10 Spindel und Kolben entfernen:
	11 Spindel und Kolben Baugruppe (ohne Dichtung 3):		**12 Andere Spindel und Kolben Baugruppe (MIT Dichtung 3):**
			**(NOTA Dichtung 3 am linken Endeder Spindel und kleine Nylon Scheibe im Vergleich zum Foto links):**